BAMOPHOX 106 E - M

CONTROLADOR DE pH y Redox





Manual de instrucciones



controlador de pH y Redox BAMOPHOX 106 E - M

MES

09-09-2013

106 M2 01 H

106-01

CONTROLADOR DE pH y Redox BAMOPHOX 106 E & M

Manual para BAMOPHOX E & M LOG BUS (versión LOGGER /RS422) y software: ver la documentación específica

Contenido

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Página 3
2. DIMENSIONES	3
3. CABLEADO	4
6. FRENTE, ACCESO A LOS PARÁMETROS	8
PROGRESIÓN DEL MENÚ EN PANTALLA	9
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD BAMOPHOX	10
CONSULTA / MODIFICACIÓN	10
PRUEBA DE LOS CONTACTOS Y PID (1)	10
CONFIGURACIÓN DEL RELÉ S1	11
CONFIGURACIÓN DEL RELÉ S2	11
CONFIGURACIÓN DEL RELÉ S3	12
PARÁMETROS DE MONITOREO	13
SALIDA 4-20 mA, pH o Redox	17
SALIDA 4-20 mA, TEMPERATURA	17
TEMPERATURA	17
CALIBRACIÓN CON ELECTRODO	18
PRUEBA DE LOS CONTACTOS Y PID (2)	19
AJUSTE DE ALARMAS, RELÉ S4	19
LIMPIADOR DE ELECTRODO	20
IDIOMA	20
TIPO DEL INSTRUMENTO	20

PRECAUCIONES

- Colocar el instrumento fuera de la luz directa del sol en un lugar sin vibraciones, con un rango de temperatura ambiental de 0 a 50℃ (fuera del sol).
- Todo el cableado eléctrico debe estar hecho por un técnico especialista.
- Cualquier error en el cableado anulará la garantía.
- Antes de dar tensión al instrumento, verificar que el voltaje corresponde al requerimiento del instrumento.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medición de valores pH/ Redox - Menú de configuración - Valor de temperatura Datos en pantalla: Retro iluminada - 2 líneas de 16 dígitos alfanuméricos de 9,2 mm de altura Pantalla:

Indicadores: LED de estado de alarmas

Con 8 teclas frontales ; acceso mediante código de seguridad Configuración: Escalas: 0 - 14 pH configuración pH-metro / ±1000 mV Configuración Redox

 \pm 0,03 pH o \pm 3 mV Precisión:

Impedancia de entrada: >10¹³ Ohm

Modelo de panel: Conector coaxial (código 9054) Entrada de sonda

Modelo mural: terminales

Compensación de temperatura: Automática con entrada para sensor Pt 100 Ohm/0°C, 3 hilos, rango 0...100°C

Manual a configurar entre 0 y 100°C

Salidas de relé: 4 contactos (aleación de plata), libres de tensión

Umbrales: 3 umbrales programables, independientes – Histéresis ajustable 0 a 100% - Temporizador ajustable de 0

a 9999 s

Relé de salida (S4) Señal de alarma común para:

Tiempo de inyección sobrepasado - Temperatura fuera de rango pH > 14 o bucle abierto

Pt 100Ω defectuosa o proceso de limpieza de la sonda en curso

Contacto: Resistencia inicial 100 mΩ como máximo (caída de voltaje de 6 V DC 1 A)

Nominal de 831 V AC / 3 A / 277 V AC : 90W / 3A / 30 V DC

Capacidad de conmutación (mínimo) 100mA, 5 V DC (dependiendo de la frecuencia de conmutación,

condiciones ambientes, precisión)

Tiempo de vida mecánica

(mínimo): Tiempo de vida eléctrica 5 x10⁶ conmutaciones (180 conmutación/min)

2 x10⁵ (20 conmutación/min) para 3 A, 125 V AC, 3 A 30 V DC) y 10⁵ (carga evaluada) para 3 A 125 V

AC (mínimo):

Regulación ON/OFF Ajustes de: Tiempo de ciclo de 0...9999 s; Ancho de bandas proporcionales, alta y baja; Ancho de zonas

muertas, alta y baja.

Proporcionalidad 0...200% - Integrante y derivativo: 0...9999 s Regulación PID:

Secuencia de calibración: Inhibición de la regulación, salidas de relé; las salidas analógicas quedan en sus últimos valores. Programa de auto-limpieza: Frecuencia y duración ajustables, con regulación inhibida, las salidas analógicas quedan en sus últimos

valores.

Salida de medida: 0/4-20 mA (máximo 600 Ohm) proporcional a la medición, aislada galvánicamente Salida "temperatura" / "PID": 0/4-20 mA (máximo 600 Ohm) escalado 0...100°C, aislada galvánicamente Programa de pruebas: Simulación a través del menú en medición, temperatura, PID y salidas de relés

Alimentación principal: 230V AC / 50-60Hz (otras en opción) - Consumo 10 VA Panel, IP65, 72 x 144mm , conexiones con terminales IP40 Versiones:

Unidad de ampliación (ciega), carril DIN, IP40 Mural, IP65, prensa estopas, conexiones mediante terminales

OPCIÓN (RS 422 + Logger)

Salida en RS422, transmisión J-BUS, modo binario, 2400 a 9600 bauds Comunicación:


Grabado del promedio de la medición según el intervalo de tiempo programado, capacidad de 150 000 Data Logger:


datos en tarjeta de memoria / Descarga vía un ordenador


2. DIMENSIONES

Unidad de ampliación:


igual a la versión con pantalla









VERSIÓN PANEL




Entrada de cable con conector de tornillo Para cable 9060 en BAMOPHOX Mural: No está representado, ver página 7

VERSIÓN MURAL





CONEXIONES A LA UNIDAD DE AMPLIACIÓN (ciega)



PREPARACIÓN Y CONEXIÓN DEL CABLE COAXIAL 9060 EN EL CONECTOR DE TORNILLO

Solo para BAMOPHOX Mural

La conexión entre el electrodo y el monitor BAMOPHOX se asegura con el cable especial coaxial pH 9060 de bajo ruido.

El aislamiento eléctrico debe ser perfecto entre el hilo central y la trenza.

El aislamiento físico (estanqueidad) debe ser perfecto en todo el sistema.


A) - Preparación del cable pH 9060



1°) Quitar 20 mm de proteccion externa




2°) Doblar la trenza



 Quitar los 20 mm visibles de la proteccion mediana (pelicula negra)



4°) Quitar 10 mm de aislador (blanco) del hilo central




5°) Engastar un guardacabo sobre el hilo central (1 mm², long. 8 mm, color rojo)




6°) Ajustar la longitud a 4 mm

B) Conexión del cable coaxial en el BAMOPHOX 106


19 Abrir el gabinete del BAMOPHOX





29 Quitar la tapa del conector, deslizándolo por a rriba o por abajo



- 39 Pasar el cable en el prensa estopa
- 49 Insertar el guardacabo en el conector
- 59 Asegurarse del buen contacto de la trenza con el soporte
- 69 Presionar ligeramente el cable para que pegue bi en al fondo del soporte
- 79 Bloquear el guardacabo con la tuerca del conecto r










4. FRENTE, ACCESO A LOS PARÁMETROS



09-09-2013

En las siguientes páginas se muestran los menús en Francés con la traducción en Castellano al lado.

Escoger en el menú LANGUE (idioma): FRANCAIS (Francés)

PROGRESIÓN DEL MENÚ EN PANTALLA

PARÁMETROS DEL MONITOREO

<u></u>	07,00 pH +20,0°C	07,00 pH (Monitoreo en pantalla)
MENU +	DIVERS BAMOPHOX	IDENTIFICACIÓN DEL BAMOPHOX (Acceso al № de la versión y al № de serie)
MENU +	CONSULTATION / MODIFICAT	
MENU +	REGLAGE SEUIL 1	AJUSTE DEL CONTACTO 1
MENU +	REGLAGE SEUIL 2	AJUSTE DEL CONTACTO 2
MENU +		
MENU	REGLAGE SEUIL 3	AJUSTE DEL CONTACTO 3
MENU	REGUL RELAIS	REGULACIÓN CON RELÉS
-	REGUL PID	REGULACIÓN CON PID
MENU +	SORTIE mA pH	SEÑAL DE SALIDA EN mA (pH - REDOX)
MENU +	SORTIE mA TEMP	SEÑAL DE SALIDA EN MA (TEMPERATURA)
MENU +	TEMPERATURE	TEMPERATURA
MENU +		
MENU	MARCHE FORCEE	VERIFICACIÓN DE LOS CONTACTOS (Permite de verificar la configuración y las respuestas de los contactos)
MENU	REGLAGE ALARMES	AJUSTE DE ALARMAS
+ MENU	NETTOYAGE SONDE	LIMPIEZA EN AUTOMÁTICO
+	LANGUE	IDIOMA
MENU +	TYPE D'APPAREIL	TIPO DEL INSTRUMENTO
MENU +		


DIVERS Bamophox



CONSULTATION / MODIFICATION

	CONSULTATION	CONSULTA
	MODIFICATION	MODIFICACIÓN
ENTER	CODE ? 0000	CÓDIGO? 0000
ENTER	CODE ? 5105	CÓDIGO? 5105 Teclear los 4 últimos dígitos del Nº de serie. Cuando el código esta erróneo, un mensaje de error aparece durante 3 segundos.
MENU	DUREE : 30 mn	DURACIÓN: 30 min Después de 30 minutos, el BAMOPHOX regresa automáticamente en modo "CONSULTA"

EN MODO "MODIFICACIÓN" SE PUEDE SIMULAR UNA MEDICIÓN O LA REGULACIÓN PID (Irse al menú MODIFICACIÓN, luego a la pantalla del valor en monitoreo y presionar "ENTER"



Si la regulación en modo PID está activa: en pantalla aparece la salida PID en %



Se puede simular en mA de salida PID si la regulación PID está activa y en modo manual

Presionar ENTER para salir de la simulación y regresar al modo MEDICIÓN


CONFIGURACIÓN DEL RELÉ S1

ENTER				
ENTER	SEUIL 1 MARCHE/ARRET		UMBRAL 1 ON/OFF	
ENTER	SEUIL 1 MESURE/TEMP		UMBRAL 1 MED./ TEMP	P. MED.= alarma dedicada a la medición TEMP.= alarma dedicada a la temperatura
	MONTEE/DESCENTE		BAJA/SUBE	BAJA= contacto solicitado si la medición esta superior al umbral SUBE= contacto solicitado si la medición esta inferior al umbral
ENTER				
ENTER	EXCITE 00,00 pH/ °C		EN "ON"	Valor del umbral para solicitar el contacto
ENTER	REPOS 00,00 pH/ °C	(A)	EN "OFF"	Valor del umbral para resetear el contacto
ENTER	TEMPO EXCITE OUVNON		CONTEMP "ON"	Con/ sin contemporización antes solicitar el contacto
ENTER	DUREE 0000 SEC		DURACIÓN	Contemporización en segundos
ENTER	TEMPO REPOS OULNON		CONTEMP "OFF"	Con/ sin contemporización antes resetear el contacto
ENTER	DUREE 0000 SEC		DURACIÓN	Contemporización en segundos
VALID	VALIDATION ?		SALVAR?	


CONFIGURACIÓN DEL RELÉ S2

ENTER	REGLAGE SEUIL 2				
ENTER	SEUIL 2 MARCHE/ARRET		UMBRAL 2 ON/OFF		
ENTER	SEUIL 2 MESURE/TEMP		UMBRAL 2 MED./ TEMP	-	MED.= alarma dedicada a la medición TEMP.= alarma dedicada a la temperatura
ENTER	MONTEE/DESCENTE		BAJA/SUBE		tacto solicitado si la medición esta superior al umbral tacto solicitado si la medición esta inferior al umbral
ENTER	EXCITE 00,00 pH/ °C	(A)	EN "ON"		Valor del umbral para solicitar el contacto
ENTER	REPOS 00,00 pH/ °C	A D	EN "OFF"		Valor del umbral para resetear el contacto
ENTER	TEMPO EXCITE OUVNON		CONTEMP "ON"		Con/ sin contemporización antes solicitar el contacto
ENTER	DUREE 0000 SEC	(A)	DURACIÓN		Contemporización en segundos
ENTER	TEMPO REPOS OUI/NON		CONTEMP "OFF"		Con/ sin contemporización antes resetear el contacto
ENTER	DUREE 0000 SEC	A	DURACIÓN		Contemporización en segundos
VALID	VALIDATION ?		SALVAR?		

CONFIGURACIÓN DEL RELÉ S3




REGULACIÓN CON RELÉS: DIAGRAMAS DE ACCIONES DE CONTACTOS




REGULACIÓN CON RELÉS

REGUL RELAIS






IMPORTANTE: La salida S1 corresponde a la banda proporcional baja La salida S2 corresponde a la banda proporcional alta



EJEMPLO: REGULACIÓN CON RELÉS



Con los parámetros siguientes:

- Consigna: pH 7

- Zona ciega alta: 0,3 pH de 7,0 a 7,3 pH - Zona ciega baja: 0,7 pH de 6,3 a 7,0 pH

- Banda proporcional alta: 3 pH (pH = 10 como valor máximo) - Banda proporcional baja: 1 pH (pH = 6 como valor mínimo)

Operaciones de regulación:

- Arriba de 10 pH el relé S2 se activa continuamente (inyección continua)
- Debajo de 6 pH el relé S1 se activa continuamente (inyección continua)
- Entre 6,3 y 7,3 pH las salidas S1 y S2 no están activos (zona ciega)
 A dentro de las bandas proporcionales (alta de 7,3 a 10 pH y baja de 6,0 a 6,3 pH) los relés S1 y S2 se activan durante un tiempo proporcional a la diferencia entre el valor de medición y el valor de consigna.

PRECAUCIÓN:

Asegurarse que la bomba suficientemente tiempo en función. El tiempo mínimo de acción de un relé S1 o S2 es de 1 segunda

Si la medición es de 7,8 pH con duración de ciclo de 10 s

se obtiene: =
$$\frac{10 \times (7.8 - 7.0)}{3}$$
 = 2.66 s (3 segundos)

REGULACIÓN PID PARÁMETROS

REGUL PID

Esta opción permite una regulación PID con un señal analógico de actuación en mA (Salida 0/20 o 4/20 mA)


ENTER	REGUL MARCHE/ARRET		Puesta en marcha de la función PID
	REGUL AUTO/MANU		Función requerida (Manual para la simulación)
ENTER	CONSIG. 07,00 pH	(A) (b)	Valor de consigna
ENTER	GAIN: 4,800		Ganancia del controlador
ENTER	Contr. 4,000		Ganaricia dei controlador
ENTER	T.i : 0050 Sec		Tiempo de integración
	Td: 0012 Sec		Tiempo de deriva
ENTER	INJECTION ACIDE/ BASE		Inyección
ENTER	COURANT 4-20/ 0-20 mA		Corriente de actuación (salida 0/20 o 4/20 mA)
VALID	VALIDATION ?		SALVAR?
	WILLIAM TOTAL		

Para bloquear la regulación PID: conectar 24 V = 20 mV en los conectores 5(+) y 6(-) (un interruptor externo puede permitir de bloquear la regulación el tiempo necesario sin interferir a la programación).

MÉTODO DE AJUSTE DE PARÁMETROS PID

Mejor si se usa el método Ziegler – Nichols en bucle de medición abierto.

EJEMPLO CON METODO DE ZIEGLER - NICHOLS (BUCLE DE MEDICION ABIERTO)



Sortie mA pH

SALIDA 4-20 mA, PH - REDOX

Parámetros accesibles para la señal de medición copiada en 4-20 mA

ENTER

LIM.Hte 0000 pH



LIM. ALTO

00,00 pH

Valor máximo de pH para la salida de 20,00 mA

ENTER

LIM. Bse 0000 pH

LIM. BAJO

00,00 pH

Valor mínimo de pH para la salida de 4,00 mA (0 mA)

ENTER

COURANT 4-20 mA/ 0-20mA

BUCLE 4-20 / 0-20 mA Tipo de la salida

ENTER

VALID

VALIDATION ?

SALVAR?

Sortie mA TEMP

SALIDA 4-20 mA, TEMPERATURA

CUANDO LA REGULACIÓN PID ESTA ACTIVA ESTE MENÚ NO APARECE

ENTER

LIM.Hte 0000 °C



LIM. ALTO

0000 ℃

Valor máximo para la salida de 20.00 mA

ENTER

LIM. Bse 0000 °C

LIM. BAJO

2 0000

Valor mínimo para la salida de 4.00 mA (0 mA)

ENTER

COURANT 4-20 mA/ 0-20mA



BUCLE 4-20 / 0-20 mA

Tipo de la salida

ENTER

VALID

VALIDATION ?

SALVAR?

Température

SEÑAL DE ENTRADA EN TEMPERATURA

ENTER

MESURE: AUTO / MANUI



AUTO = Compensación automática con una sonda Pt100 Ohm a 0℃ MANU = Compensación fija a un valor deseada (sin sonda Pt100)

ENTER

T° BAIN + 0000 °C



Valor para la compensación manual

ENTER

VALIDATION ?

VALID

Primero, antes de entrar en este menú:

Poner la compensación de temperatura en MANUAL y programar la temperatura real de las soluciones de calibración (estándar)

Si un nuevo electrodo se ve seco (con sales al interior de la protección de hule es normal), dejarla como 2 horas (o mas si necesario) en un vaso con agua potable (dejar al mínimo 3 cm en inmersión).

ETALONNAGE SONDE CALIBRACIÓN DEL ELECTRODO ENTER Con esta pantalla introducir el electrodo en el estándar pH 7,00 SOL ASY 7,00 pH ENTER Dejar unos 5 minutos para el equilibrio a pH 7 El BAMOPHOX anuncia en pantalla el valor de asimetría MES ASY +00,00 pH Si aparece en pantalla el mensaje "ERREUR" (error), asimetría muy alta: - Verificar que se usó bien un estándar a pH 7.00 (repetir con otro nuevo) - Verificar todas las conexiones - Al final si no se encontró una mejor asimetría, cambiar de electrodo Una vez todo en orden presionar ENTER ENTER TAMPON 00,00 pH Una vez aceptado el valor para el pH 7.00 por el BAMOPHOX, limpiar el electrodo en agua de la llave (nunca usar papel o trapo) Teclear el valor del estándar que se usa para el pendiente (escoger un estándar acerca de los valores de su proceso). Ejemplo: - Proceso más bien acido: escoger un estándar a pH 4 - Proceso más bien alcalino: escoger un estándar a pH 10 Introducir el electrodo en el estándar 4 o 10 o lo que tiene Presionar ENTER ENTER Dejar unos 5 minutos para el equilibrio Se enseña la ganancia del sistema o pendiente. PENTE 000,0 % Cuando la ganancia es insuficiente (<70%) aparece un mensaje de error: - Verificar que es el buen estándar en uso, empezar de nuevo - Al final si no se encontró un mejor pendiente, cambiar de electrodo El BAMOPHOX acepta: tecleando ENTER pasara al próximo paso. ENTER Cuando la ganancia estuvo correcta, programar el retraso para la regulación RETARD 0000 Sec antes que empieza de nuevo a funcionar una vez que se acabe la calibración ENTER SALVAR **VALIDATION?** VALID

Antes de poner en marcha su instalación:

Configurar la compensación de temperatura en automático o a la temperatura normal de operación.

Guardar los estándares en un lugar fresco, sin luz.

MARCHE FORCEE

PRUEBA DE LOS CONTACTOS



REGLAGE ALARMES

AJUSTE DE ALARMAS RELÉ S4

Para activar o desactivar el relé S4: alarmas de sistema

Permite de definir un tiempo incorrecto de trabajo (demasiado largo) de los relés S1 y S2



NETTOYAGE SONDE

LIMPIADOR AUTOMÁTICO DE ELECTRODO



Relé S4: El relé S4 sirve de interruptor a su sistema de limpieza.

Cuando se usa la función de limpieza automática de electrodo, el relé S4 permite de automatizar la limpieza. También de fijar la regulación en su estado cuando va empezar la limpieza.

La regulación queda bloqueada mientras el limpiador actúa y también después durante el "tiempo de retraso". Este tiempo permite a la solución de limpieza de diluires.

AVEC / SANS NETTOYAGE

CON o SIN LIMPIEZA

ENTER

CADENCE 0000 Sec

FRECUENCIA DE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA

ENTER

DUREE 0000 Sec DURACIÓN DE UNA LIMPIEZA

ENTER

RETRASO ANTES DE PONER EN MARCHA LA REGULACIÓN

VALID

VALIDATION ?

RETARD 0000 Sec

SALVAR?

LANGUE IDIOMA

ENTER

FRANCAIS / ANGLAIS / ITALIEN

FRENCH / ENGLISH / etc.

ENTER

VALID

VALIDATION?

SALVAR?

TYPE APPAREIL

TIPO DE INSTRUMENTO

ENTER

pH / Rh - METRE

ENTER

VALIDATION ?

SALVAR?

Escoger

VALID